

Wie man HP PVC-freie Wandtapete anbringt



Mit HP PVC-freier Wandtapete können Sie anwendungsspezifische, wahrhaft einzigartige Wanddekorationen gestalten, die eine kraftvolle Kombination aus professioneller Photographie, professionellem Innendesign und digitaler Drucktechnologie eröffnen. Sie können nicht nur eigene Kundendesigns erstellen, sondern Ihre Wanddekoration auch einfach applizieren und entfernen.



Diese Tapete ist vorgeleimt - benötigt lediglich Wasser zum Aktivieren des Klebers und wurde für eine einfache Applikation und Entfernung entwickelt.¹ Das saubere Entfernen ist durch die HP Garantie für HP PVC-freie Tapetendrucke, welche durch standardisierte Industriemethoden an eine gut vorbereitete Wand wie unten beschrieben² appliziert wurde, gewährleistet. Zusätzlich zu der unteren Anleitung haben Sie evtl. Interesse an detaillierten Informationen zum Kleben von Tapeten. Es gibt viele gute Quellen solcher Informationen, einschließlich dem Leitfaden der Homepage vom Verband der Deutschen Tapetenindustrie VDT [e.V. www.tapeten.de](http://www.tapeten.de).



Die Wand vorbereiten

Die Wand sollte sauber, trocken sein, eine gesunde Bausubstanz aufweisen und frei von Schimmel, Öl, oder anderen Verschmutzungen und frei von Unregelmäßigkeiten sein, um die beste Klebeleistung und ein vollständiges Entfernen bei Renovierungen zu gewährleisten.

Kleben auf einer trockenen Wand. Für das beste Ergebnis, grundieren sie die Wand als erstes mit einer Grundierung aus dem Baumarkt und bringen eine Schicht Wandfarbe auf (Anmerkung: dies ist typisch für Neubauten; eine Wand, die mit einer einzelnen Schicht Grundierung oder satinierter oder glänzender Wandfarbe gestrichen wurde, ist akzeptabel). Die Wand sollte sauber, glatt und frei von Fremdkörpern oder Verunreinigungen sein.

Kleben auf Wandfarbe. Die gestrichene Wand sollte grundiert, glatt und frei von Fremdkörpern sein. Prüfen Sie die Wand um den Zustand der Wand und deren Farbhaftung zu ermitteln. Ist die Farbe alt, beschädigt oder platzt sie ab, ist ein Grundieren stark empfohlen.

Kleben auf einer Wand, die mit Tapete beklebt war. Alte Tapetenreste, ebenso dessen Kleberrückstände, sollten gründlich entfernt werden (entfernen Sie den Kleber durch Abschleifen oder mit einem Kleberentferner). Eine Grundierung sollte auf die saubere, glatte und kleberfreie Wand aufgetragen werden.

Kleben auf einer Wandvertäfelung. Alle Fugen sollten gefüllt werden, damit eine glatte Oberfläche entstehen kann. Danach sollte ein Haftvermittler als Grundierung aufgetragen werden.

Kleben auf eine tapezierte Wand. Nicht empfohlen.

Die Tapete kleben

Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt Anleitung

- Wickeln Sie die Tapete mit der Druckseite nach innen lose auf
- Tauchen Sie die eingerollte Tapete für 10 bis 15 Sekunden in Wasser (Tapetenwanne), um den Kleber zu aktivieren
- Nehmen Sie die Rolle durch ziehen an der Oberkante und mit dem Kleber nach oben zeigend langsam aus der Wanne heraus
- Legen Sie die Tapete wie ein Buch zusammen; legen Sie die Tapete mit der Klebeseite nach oben zeigend auf den Boden und falten Sie diese von links und von rechts zu einem Buch für ca. 1 Minute zusammen (versuchen Sie Falten in der Tapete zu vermeiden) Anmerkung: dieses Produkt dehnt sich in Wasser geringfügig aus; tauchen und legen Sie jede Tapetenbahn für die gleiche Zeit
- Entfalten Sie die obere Hälfte der Tapete, lassen die untere Hälfte zusammengefaltet und positionieren den freigelegten Anfangsteil der Tapetenbahn an die Wand
- Wenn Sie mit der Positionierung zufrieden sind, entfalten Sie den restlichen Teil der Tapetenbahn und legen so auch die untere Klebeseite frei
- Glätten Sie die Tapete mittels eines feuchten Schwammes nach unten und außen
- **Tipp:** übertreiben Sie das Glätten nicht - Blasen, welche kleiner als 24mm sind lösen sich auf wenn die Tapete trocknet

Zu beachten: Einige Bilder und Druckprofile können einen zu hohen Tintenauftrag auf der Tapete erzeugen. Dieser Tintenüberschuss kann auf der Tapete verwischen während die Tapete angebracht wird, zerstört jedoch weder die Qualität noch die Grafik. Wischen Sie die Tinte ab und lassen die Wand trocknen (für den Fall, dass Sie sie benässt haben) bevor Sie die Applikation fertig stellen.

¹ HP PVC-freie Tapete kann einfach von der Wand entfernt werden. Klebereste können mit einem in Wasser eingetauchten Schwamm sauber abgewischt werden.

² Es gelten einige Garantiebeschränkungen, bitte prüfen Sie die Garantieerklärung der HP PVC-freien Tapete unter globalBMG.com/hp/mediawarranties.

